

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов scp@nt-rt.ru <http://spicom.nt-rt.ru/>

Трубные фаскорезы серии IPE



Трубные фаскорезы серии IPE предназначены для выравнивания торцов, снятия фаски с наружной и внутренней кромки, а также в ряде случаев, для расточки внутреннего диаметра трубы. Фаскосниматель для труб IPE крепится на внутреннюю поверхность трубы с помощью 3-х самоцентрирующих кулачков. Резцовые головки у данных агрегатов, в зависимости от модели, имеют несколько резцедержателей.

В агрегат для снятия фаски IPE можно установить одновременно несколько разных резцов, в зависимости от требуемой операции с трубой, и выполнять несколько операций одновременно. Например: торцевание кромки трубы, снятие наружной фаски, расточку внутреннего диаметра. Осевая подача резцовой головки осуществляется вручную, что позволяет контролировать весь процесс оператору. Все представленные агрегаты для снятия фаски с труб серии IPE оснащаются электрическим приводом 220В или пневмоприводом (только под заказ).

Краткие технические характеристики

Модель	Диаметр труб, мм		Макс. толщина стенки, мм	Ход подачи резца, мм	Частота вращения/подача мм/об	Привод		Вес нетто кг	Вес брутто, кг
	Внутр.	Нар.				Электро	Пневмо		
IPE-80	28-76	32-80	15	35	55	220/800 В/ВТ	960 л/мин	16	24
IPE-150	65-159	73-180	20	50	34	220/900 В/ВТ	1000 л/мин	32	40
IPE-250	80-240	90-270	15	55	16	220/900 В/ВТ	1000 л/мин	47	55
IPE-250-2	80-240	90-270	75	55	16 / 0,15	220/900 В/ВТ	1000 л/мин	53	61
IPE-351	170-330	180-351	20	55	16	220/900 В/ВТ	1000 л/мин	65	75
IPE-351-2	170-330	180-351	75	55	14 / 015	220/900 В/ВТ	1000 л/мин	70	80
IPE-630	305-600	325-630	15	55	10	220/2000 В/ВТ	1000 л/мин	130	146
IPE-630-2	300-600	325-630	75	55	10 / 0,15	220/2000 В/ВТ	1000 л/мин	150	163

В комплект поставки машины серии IPE входят 3 резца: 1 торцовочный, 2 для снятия наружной фаски 30° и 37°

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов

scp@nt-rt.ru

<http://spicom.nt-rt.ru/>